

PETRA

Instrucțiuni de utilizare

TIP 232500

FIERBĂTOR DE APĂ PIANO NEGRU 1 L

TIP 232501

FIERBĂTOR DE APĂ PIANO NEGRU 1,7 L

ÎNAINTEA UTILIZĂRII

Mai întâi, citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor. Verificați dacă tensiunea din locuința dvs. corespunde cu cea a aparatului. Conectați acest aparat numai la o priză împământată.

Fierbătorul dispune de un filtru (detașabil) în ciocul de turnare. Faptul că fierbătorul este complet detașabil și se rotește complet la 360 de grade pe baza circulară face ca acest fierbător să fie foarte ușor de utilizat atât de persoane drepte, cât și de persoane stângace. Elementul integrat nu este vulnerabil la depunerile de calcar o perioadă mai lungă de timp. Fierbătorul este dotat cu buton de pornire/oprire iluminat și sistem de blocare a capacului pentru siguranță. Puteți deschide capacul apăsând butonul. Cu caracteristică de siguranță încorporată, cu trei căi: oprire abur, protecție împotriva fierberii fără apă și protecție împotriva supraîncălzirii.

UTILIZAREA FIERBĂTORULUI

Fierbătorul trebuie utilizat numai pentru a fierbe apă; niciodată pentru alte lichide sau ingrediente.

Mai întâi, fierbeți un recipient plin cu apă pentru a curăța recipientul și aruncați această apă.

Umpleți întotdeauna recipientul între nivelurile minim și maxim. Dacă utilizați o cantitate insuficientă de apă, este posibil ca fierbătorul să se oprească, iar dacă folosiți prea multă apă, este posibil ca excesul de apă să se reverse. Scoateți întotdeauna recipientul atunci când îl umpleți, pentru a evita scurgerea apei în bază.

Porniți aparatul apăsând în sus butonul de pornire/oprire în mâner. Indicatorul se va aprinde. După ce apa a fiert, butonul de pornire/oprire revine automat în poziția oprit.

Dacă aparatul este pornit din greșeală când este gol, protecția împotriva fierberii fără apă îl va opri automat. Adăugarea de apă va răci mecanismul de protecție împotriva fierberii fără apă și veți putea utiliza fierbătorul ca de obicei.

Observație:

- Nu luați recipientul de pe bază decât după ce acesta se oprește automat sau după ce l-ați oprit dvs.
- Nu umpleți recipientul peste nivelul MAX indicat; în caz contrar, apa care fierbe se poate revărsa.
- Fierbătorul poate fi utilizat numai împreună cu baza furnizată.
- Cablul trebuie desfășurat complet și nu trebuie rulat în jurul bazei.

CURĂȚAREA**MAI ÎNȚĂI SCOATEȚI APARATUL DIN PRIZĂ ȘI LĂSAȚI-L SĂ SE RĂCEASCĂ.**

Exteriorul FIERBĂTORULUI DE APĂ PIANO NEGRU de la PETRA poate fi șters cu o lavetă umedă.

Baza trebuie curățată întotdeauna fără apă.


CURĂȚAREA DEPUNERILOR

Utilizați un agent de îndepărtare a depunerilor potrivit pentru aparatele electrocasnice, cum ar fi cafetierele. Urmați instrucțiunile de pe ambalaj. Nu porniți fierbătorul în timpul îndepărtării depunerilor, ci lăsați agentul să acționeze în interior în timp ce fierbătorul este rece. Clătiți recipientul de câteva ori cu apă curată.

SFATURI DE LA PETRA

- Așezați fierbătorul pe o suprafață rezistentă și stabilă.
- Nu scufundați niciodată fierbătorul în apă sau alte lichide.
- Exteriorul poate deveni foarte fierbinte. Ridicați fierbătorul utilizând numai mânerul.
- Asigurați-vă că aparatul nu este aproape de marginea unei mese, unui blat de lucru etc., astfel încât să poată fi răsturnat de cineva. Nu lăsați cablul să atârne peste margine sau pe podea, întrucât cineva se poate agăța în acesta sau se poate împiedica de acesta. Nu uitați: aparatul conține apă fierbinte!
- Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat sau în cazul în care cablul este deteriorat. Trimiteți-l departamentului nostru de service. În cazul acestui tip de aparat, un cablu deteriorat trebuie înlocuit numai de către departamentul nostru de service, cu instrumente speciale.
- Nu așezați aparatul pe sau direct lângă o plită fierbinte sau altă sursă de căldură.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța sau dacă apare orice defecțiune.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizarea acestui aparat de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale, mintale sau motorii sau lipsă de experiență și cunoștințe poate crea pericole. Persoanele responsabile pentru siguranța acestora trebuie să le ofere instrucțiuni explicite sau să îi supravegheze utilizând aparatul.

PETRA



- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale, mintale reduse sau motorii sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârste peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Aparatul nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau unui sistem separat de control la distanță.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat ori defect. În cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau defect, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de reparații autorizat.
- Procedați cu atenție pentru a evita arsurile provocate de apa fierbinte și abur.
- Acest aparat este destinat utilizării numai în interior sau pentru aplicații similare, cum ar fi zonele de bucătărie destinate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; gospodării; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de cazare tip pensiuni.

PETRA

