

UNOLD®



FIERBATOR AUTOMAT PENTRU OUA

Instrucțiuni Utilizare

Model: 8035

INSTRUCTIUNI UTILIZARE PENTRU MODELUL 8035

SPECIFICATII TEHNICE

Putere:	350 W, 230 V, 50 Hz
Carcasa:	Corp superior fara fir Plastic, negru, texturat
Capac:	Inox, satinat
Dimensiuni:	Approx. 21,0 x 16,5 x 19,7 cm
Cablu alimentare:	Circa 75 cm
Greutate:	Circa 900 g net
Accesorii:	Masura cu perforator de oua, instructiuni



Caracteristicile, tehnologia, culorile si designul aparatului sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indica un posibil pericol care ar putea cauza vatamari personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indica un potential pericol de ardere. Acordati o deosebita in orice moment acestui pericol

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA

1. Citiți următoarele informații și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor sau a cazului în care au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei

- tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
6. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
 7. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
 8. Suportul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
 9. Nu curățați aparatul sau suportul acestuia în mașina de spălat vase.
 10. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
 11. Acest aparat este destinat utilizării în scop domestic sau similar, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - gospodării;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - pensiuni.
 12. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țâvi de metal sau suprafețe ude.
 13. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
 14. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
 15. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
 16. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
 17. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.
 18. Utilizați aparatul numai în interior.
 19. Deconectați cablul de alimentare din priză tragând de mufa acestuia și nu de cablu.
 20. Nu transportați baza aparatului ținând de cablul de alimentare.
 21. Nu utilizați aparatul lângă materiale combustibile cum ar fi perdelele.
 22. Nu deschideți capacul cât timp aparatul este în funcțiune, pentru a preveni rănirile din cauza stopirii cu apă fierbinte.
 23. Asigurați-vă ca aparatul are capacul așezat corect pentru evitarea accidentelor.
 24. Suprafața capacului poate ajunge la temperaturi mari când aparatul este în funcțiune.
 25. Asigurați-vă că toți utilizatorii, în special copiii, sunt conștienți de pericolul de rănire din cauza aburului generat în timpul fierberii sau din cauza stropirii cu apă fierbinte – pericol de arsuri!
 26. Nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune, pentru a preveni arsurile cauzate de stropirea cu apă.
 27. Nu utilizați aparatul în cuptor sau în cuptorul cu microunde.
 28. Pentru a preveni defectiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
 29. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză de alimentare cu energie electrică.
 30. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau suportul acestuia pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare (pentru adresă, consultați termenii de garanție). Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
 31. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau reprezentantul de service al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.

**ATENȚIE:**

În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își păstrează temperatura un timp după deconectare.



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport.
2. Curățați toate componentele cu o lavetă umedă, conform descrierii din capitolul „Curățare și îngrijire”.
3. Asigurați-vă că aparatul este stabil.
4. Conectați suportul prin intermediul cablului de alimentare la priza de curent electric (230 V~, 50 Hz).

OPERAREA

4. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, îndepărtați toate ambalajele. Stergeți tava pentru apă, suportul pentru ouă și capacul cu o cârpă umedă.
9. La finalul procesului de fierbere va suna o alarma pentru a vă avertiza.

2. Umpleți cana de măsură până la semnul MIN și turnați apa în tava pentru apă.
10. Opriti aparatul (poziția "0" a întrerupătorului) și scoateți capacul.

3. Perforați ouale în partea inferioară cu perforatorul din dotare. Aceasta parte este importantă pentru evitarea spargerii oualor în timpul fierberii.



Aveți grijă la aburul care iese din aparat! Deoarece capacul aparatului este fierbinte, utilizați manerale pentru a îl ridica și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură!



Atenție! Risc de accidentare cu perforatorul de ouă!

4. Așezați ouale pe suport.
5. Așezați suportul cu ouale deasupra tavitei cu apă și puneți capacul aparatului.
6. Selectați gradul de fierbere al oualor:
1- foarte moi
2- moi
3- medii
4- tari
7. Aceste setări se aplică oualor de mărime medie. În funcție de mărimea și numărul oualor, veți obține rezultate diferite. Butonul de selecție permite o ajustare infinită a timpului de gătit.
8. Introduceți mufa cablului de alimentare în aparat și porniți aparatul (poziția "I" a întrerupătorului).
11. Ridicați suportul cu ouale de pe tava cu apă și țineți-le sub apă rece. Dacă procesul de gătit nu este oprit imediat, ouale vor deveni mai tari.
12. Pentru a menține ouale calde, așezați suportul cu ouale înapoi pe tava cu apă și închideți capacul din nou.
13. Pentru servire, puteți detașa aparatul (tava cu apă și capacul) de bază.
14. După utilizare, scoateți aparatul din priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE



Nu imersati niciodata aparatul in apa sau alte lichide.



Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța și varsati apa in exces din tava.

1. Capacul și suportul pentru oua pot fi spalate și uscate cu o laveta umeda.

2. Ștergeți suportul și fierbătorul cu o lavetă umedă și puțin detergent de vase aplicat pe laveta și nu pe aparat direct. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
3. Depunerile de calcar din tava pentru apa pot fi înlăturate cu o soluție de apă cu vin.