



KENWOOD

Mod seria HB 720

Blender

Inainte de utilizarea aparatului:

- Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru o verificare ulterioara.
- Indepartati ambalajul.
- Spalati toate componentele – vezi “curatare si ingrijire”

MASURI DE PROTECTIE

Instructiuni generale

- Aveti deosebita grija la prepararea mancarii pentru copii mici, persoane in varsta sau infirme. Intotdeauna sa va asigurati ca axul blender-ului este bine sterilizat. Folositi solutie de sterilizare canform instructiunilor producatorilor.
- Nu atingeti niciodata lamele taietoare in timp ce aparatul este in priza;
- Nu tineti degetele, parul, articole de imbracaminte sau ustensile in apropierea pieselor mobile;
- Scoateti din priza dupa folosire si inainte de a schimba dispozitivele anexe;
- Nu amestecati niciodata ulei fierbinte sau grasime;
- Pentru siguranta este recomandat sa lasati lichidele sa se raceasca la temperatura camerei inainte de a le mixa.
- Nu folositi niciodata un blender defect. Duceti-l la verificat sau la reparat. Vezi cap. “Service”.
- Nu introduceti niciodata in apa manerul de curent si nu lasati cordonul dau stecherul sa se ude, deoarece exista riscul de electrocutare;
- Nu lasati niciodata cordonul sa atinga suprafetele fierbinti sau sa atarne in locuri care sa fie la indemana copiilor.
- Nu folositi niciodata un dispozitiv de atasare neautorizat;
- Intotdeauna deconectati de la priza daca lasati aparatul nesupravegheat si inainte de asamblare.
- Nu lasati copiii sa foloseasca blender-ul fara supraveghere;
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane cu capacitati psihice reduse sau neexperimentati fara a fi supravegheati de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Copiii trebuie supravegheati pt. a nu-i lasa sa se joace cu aparatul;
- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic.
- Alte accesorii pot avea putere reduse.

Accesorii chopper

- Nu atingeti cutitele.
- Indepartati cutitul inainte de a goli bolul.
- Nu indepartati capacul daca cutitul nu s-a oprit complet.
- Intotdeauna tineti cutitul de marginea care nu taie, si atunci cand le spalati si atunci cand le montati.

Important

- Pentru o durata de viata lunga a aparatului in cazul mixturilor dense nu utilizati aparatul mai mult de 50 sec. in interval de 4 minute.
- Nu utilizati telul mai mult de 3 minute intr-un interval de 10 minute.

Inainte de conectare la priza

- Asigurati-va ca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel al aparatului.

Denumirea pieselor component

Blender manual

- 1) Comutator viteza
- 2) Buton pornire;
- 3) Buton turbo
- 4) Maner putere
- 5) Buton eliberare ax
- 6) Ax cu cutit triplu fix

Cana gradata (daca este continuta in pachet)

- 7) Cana;
- 8) Baza cana/capac

9) Blender pentru tigaie cu picior inalt (daca este continut in pachet)

Dispozitiv de batut oua (tel)

- 10) Colier pentru dispozitivul de batut oua.
- 11) Tel de sarma

Chopper (daca este continut in pachet)

- 12) Capac chopper
- 13) Dispozitiv prindere
- 14) Cutit chopper
- 15) Bol
- 16) Baza bol

Aparat de tocat (daca este continut in pachet)

- 17) Colier aparat de tocat
- 18) Picior pasator
- 19) Paleta

Folosirea blender-ului manual

- Se poate amesteca: mancare pt. copii, supe, sosuri, milk-shake-uri si maioneza.


Pentru amestecarea in cana (daca este furnizata)

- Puneti baza/ capacul pe fundul canii (acest lucru impiedica alunecarea canii).
- Nu umpleti cana mai mult de 2/3.
- Dupa mixare puteti fixa baza/ capacul deasupra canii.

Nota:

Daca, cana nu este furnizata alegeti un recipient potrivit ca dimensiuni. Recomandam un vas drept, inalt cu un diametru mai larg decat piciorul blender-ului pentru a permite mixarea ingredientelor, dar suficient de inalt pentru a preveni stropirea.

Pentru amestecarea sosurilor

- Este recomandat sa dati jos tigaia de pe aragaz si sa lasati lichidele sa se raceasca la temperatura camerei inainte de mixare.
- Utilizati blender-ul pentru tigaie (daca este furnizat) pentru a procesa rapid supe, etc. direct in tigaie. Alternativ utilizati blenderul manual.
- **Nu utilizati blenderul pentru tigaie pentru a procesa legume crude.**
 1. Fixati axul blenderului la manerul de putere  – impingeti pentru blocare.
 2. Conectati la priza.
 3. Puneti alimentele in cana sau intr-un recipient asemanator, apoi tinand cana nemiscata, apasati butonul de viteza necesar (selectati o viteza mica pentru mixari usoare si pentru a evita stropirea si turbo pentru mixare rapida).

- **Pentru a evita stropirea, puneti cutitul in alimente inainte de a-l porni.**

- Nu lasati lichidele sa intre in locul dintre maner si ax.
- Mutati cutitul prin alimente si utilizati o miscare de amestecare pentru a incorpora mixtura.
- **Blender-ul dvs. nu este potrivit pentru a sparge gheata.**
- Daca blender-ul se blocheaza, deconectati inainte de a-l curata.
- Dupa utilizare, eliberati butonul de pornire. Deconectati si apasati butonul de eliberare pentru a indeparta axul blender-ului de pe maner.

Folosirea dispozitivului de batut oua(tel)

- Se pot bate ingrediente usoare cum ar fi: albusuri de oua, crema, deserturi instant si oua cu zahar pt. aluaturi batute.
 - Nu bateti mixturi mai grele cum ar fi margarina cu zahar, deoarece veti defecta telul.
1. Impingeti telul de sarma in colierul special.
 2. Montati manerul in colierul telului. Apasati pentru fixare.
 3. Puneti alimentele in vas.
- Nu bateti mai mult de 4 albusuri sau 400 ml (3/4 pt) crema.
4. Conectati la priza. Pentru a evita stropirea, selectati viteza 1, apoi apasati butonul de pornire. Pentru o viteza mai mare apasati butonul turbo sau o viteza mai mare. Miscati telul in sensul acelor de ceasornic.
- Nu lasati lichidul sa ajunga deasupra sarmei telului.
5. Dupa folosire, deconectati de la priza si dezasamblati.

Folosirea chopper-ului (daca este furnizat)

- Puteti toca carne, legume, verdeata, paine, biscuit si nuci.
 - Nu tocati alimente dure precum boabe de cafea, cuburi de gheata, mirodenii sau ciocolata – veti strica cutitul.
1. Indepartati oasele si taiati alimentele in cuburi de 1-2 cm.
 2. Puneti baza/capacul sub bolul chopper-ului. (acest lucru impiedica alunecarea de pe suprafata de lucru).
 3. Fixati cutitul in bol.
 4. Adaugati alimentele.
 5. Fixati capacul si rotiti pentru fixare.
 6. Fixati manerul putere la capacul chopper-ului – impingeti pentru fixare.
 7. Conectati la priza. Tineti bolul nemiscat. Apoi apasati butonul turbo. Apasati butonul turbo la intervale scurte.
 8. Dupa utilizare, deconectati si demontati aparatul.

Ghid procesare

Alimente	Cantitate maxima	Timp aprox. (in secunde)
Carne	250 g	10-15
Mirodenii	30 g	10
Nuci	200 g	10-15
Paine	1 felie	5-10
Oua fierte tari	3	3-5
Ceapa	200 g	puls

Folosirea aparatului de tocat (daca este furnizat)

- Aparatul poate fi folosit pentru a toca legume fierte precum cartofi, morcovi.
 - Nu tocati alimente dure sau crude – puteti strica aparatul.
1. Gatiti legumele si scurgeti.
 2. Fixati colierul la aparat prin rotire in sensul acelor de ceasornic.

3. Intoarceti aparatul cu susul in jos si fixati paleta la axul central si rotiti in sensul invers acelor de ceasornic pentru fixare. (daca colierul nu este montat, atunci paleta nu se fixeaza nici ea).
4. Fixati manerul putere – impingeti pentru fixare.
5. Conectati la priza.
6. Puneti aparatul de tocat in tigaie sau bol si selectati viteza 1, apoi apasati butonul de pornire. Miscati aparatul in jos si in sus pana atingeti rezultatele dorite.
7. Dupa utilizare, eliberati butonul de pornire si deconectati de la priza.
8. Apasati butonul de eliberare a axului pentru a elibera aparatul de tocat.
9. Indepartati paleta prin rotire in sensul acelor de ceasornic.
10. Desurubati colierul de pe aparat.

Important

- Nu utilizati aparatul de tocat intr-o tigaie aflata pe foc. Intotdeauna indepartati tigaia de pe foc si asteptati sa se raceasca.
- Nu frecati aparatul de tocat de fundul vasului de gatit. Folositi o spatula pentru a razui excesul de alimente.
- Pentru rezultate optime nu umpleti tigaia mai mult de jumatate.

Curatare si intretinere

- Inainte de curatare inchideti la pozitia “Off” si deconectati de la priza.
- Nu atingeti lamele taietoare.
- Acordati o atentie speciala cand pregatiti macarea pentru copii, batrani si persoane infirme. Aveti intotdeauna grija sa sterilizati in intregime corpul blender-ului manual. Folositi o solutie de sterilizare conform instructiunilor producatorilor cu privire la aceasta solutie.
- Unele alimente, de ex. morcovi pot decolora plasticul. Daca frecati cu un material inmuiat in ulei vegetal, se va putea indeparta decolorarea.

Maner putere, colier tel, colier aparat de tocat si capac chopper

- Stergeti cu un material umed, apoi uscati.
- Nu scufundati niciodata in apa si nu folositi substante abrazive.
- Nu folositi masina de spalat vase.

Axul blender-ului

fie

- Umpleti cana sau un recipient asemanator cu apa calda cu detergent. Conectati la priza, apoi introduceti axul si porniti.
- Deconectati, apoi uscati.

sau

- Spalati cutitele sub jet de apa, apoi uscati.

Tel, vas, bol chopper, cutit chopper, picior aparat de tocat, paleta si baza/capac bol.

- Spalati, apoi uscati.
- Urmatoarele componente pot fi spalate in masina de spalat vase: ax, blender pentru tigaie, tel (**nu colier tel**), picior pasator (nu colier), paleta, bol chopper (nu capac), cutit chopper, cana si baza/capac bol.

Sfaturi pentru curatarea piciorului pasator

- Daca alimentele s-au uscat pe aparat, indepartati paleta. Inmuiati paleta si piciorul pasator in apa calda si apoi spalati.
- Important – nu permiteti colierului sa se ude.

Service si ingrijirea de catre client

- Daca se defecteaza cordonul, acesta trebuie inlocuit, din motive de securitate, de catre Kenwood sau de un service autorizat.

Daca aveti nevoie de ajutor pentru:

- Utilizarea aparatului sau
- Reparatii
- Contactati magazinul de unde a-ti achizitionat produsul.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.