

Acest disc va fi folosit doar pe plitele cu inducție (nu se folosește pe plitele cu gaz, electrice sau cu halogen).

Folosiți întotdeauna produsul cu un vas deasupra, niciodată singur. Nu pre-încalziți produsul.

Măriți intensitatea plitei gradual. Nu folosiți funcția booster.

Discul poate ajunge la temperaturi foarte mari. Nu lăsați produsul la îndemana copiilor.

Nu manevrați discul când este fierbinte. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.

Nu turnați apă rece peste discul fierbinte.

Folosiți detergent pentru curățare (detergent lichid). Nu folosiți înalbitor.

La prima utilizare, discul poate fumea. Acest lucru este normal.

Nu putem fi responsabili de eventualele pagube produse în urma nerespectării acestor instrucțiuni.