

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU APARAT SIFON

1 patron cu continut CO2 pentru 0,8l sifon

UMPLERE

- dupa golire se depresurizeaza deasupara chiuvetei prin apasarea clapetei de dozaj.
- se desurubeaza capul, se clateste cu apa calda apoi cu apa rece pentru racirea sifonului.
- se utilizeaza apa de la robinet sau apa plata.
- se toarna apa rece, NU MAI MULT de $\frac{3}{4}$ din sifon, (lasand spatiu pentru gaz).
- se insurubeaza capul si se strange asigurandu-se ca este perfect insurubat.

PRESURIZARE

- se utilizeaza 1buc. - patron CO2 pentru sifonul de 0,8 litri. Se utilizeaza doar patroanele originale MOSA!
- patroanele se monteaza/demonteaza prin insurubare/desurubare pe sifon, in suportul de patron.
- descarcarea gazului este indicata de un suierat specific la descarcarea gazului din patron.
- detasarea patronului de sifon este urmata de un pocnet, care este normal. patronul se infleteaza pana la capat, se asteapta descarcarea acestuia, dupa care - se inlatura suportul de patron impreuna cu patronul gol si se insurubeaza capacul de protectie.
- **SUPPORTUL DE PATRON NU SE INFILTEAZA PANA LA REFUZ**, ci doar pana cand se aude suieratul de descarcare al patronului, in caz contrar se deformeaza inutil garniturile si apar defectiuni la sifon.
- dupa montarea patronului de CO2 se lasa o pauza de omogenizare de cca.30 sec., dupa care apa este imbunatatita cu CO2.
- umplerea si presurizarea dureaza maxim 2 minute.

UTILIZARE

- sifonul se tine vertical cu capul in sus.
- clapeta de dozare se apasa foarte usor, capul de dozare se tine la min. 3 cm. de recipientul de umplere .
- nerespectarea pozitiei de lucru (sifon vertical) conduce la eliminare de gaz suplimentar. Consecinta: apa insuficient carbonatata sau neeliminarea intregului continut lichid.
- sifonul se agita energic si de-a lungul acestuia, de 1-2 ori inainte de fiecare utilizare, in caz contrar la dozare vor rezulta portii de apa slab carbonatata si se va pierde gaz. Consecinta: neeliminarea intregului continut lichid.
- pentru ca gazul sa se dizolve mai bine in apa si aceasta sa aiba un gust mai placut este recomandat ca sifonul sa fie tinut la frigidere.

PASTRARE

- patroanele (CO₂): la loc ferit de caldura si umiditate.
- sifonul: in frigider pe timpul noptii sau cand pauzele de utilizare depasesc 15-20 minute.
- cand nu este la frigider, sifonul se tine departe de sursa de caldura (automate de cafea, sobe,radiatoare etc.).

PRESURIZARE

- capul de dozare si recipientul de stocare se demonteaza si se spala la fiecare reumplere!

CAUZELE OBTINERII DE APA INSUFICIENT CARBONATATA:

- nu s-a agitat dupa stationare mai lunga de 1 ora sau sifonul nu este suficient presurizat, deoarece:
 - s-a utilizat incorect (inclinat)
 - patroanele nu s-au infiletat suficient (lipsa suierat de descarcare)